НАСТРОЙКА WI-FI РОУТЕРА ТР-LINK Подключение

и настройка роутера TP-Link

Для настройки Wi-Fi роутера Тр-Link нам понадобятся:

- кабель провайдера;
- компьютер или ноутбук;
- роутер TP-Link, который будет раздавать Интернет по Wi-Fi на ноутбук, телевзор с Wi-Fi, планшет или смартфон.

Подключим оборудование следующим образом:

- блок питания включаем в разъем poyrepa «Power»;
- кабель Интернет-провайдера подключим в синий WAN порт роутера;
- компьютер подключим к роутеру с помощью сетевого кабеля в любой желтый LAN порт;
- остальные устройства (ноутбук, планшет, телевизор с Wi-Fi, смартфон) подключим по беспроводной связи Wi-Fi.



Переходим к настройке роутера.

Откройте браузер Internet Explorer и укажите адрес 192.168.1.1 (или 192.168.0.1)

В появившемся окне вводим имя пользователя admin и пароль admin.

зопасность W	Indows
Для входа на WR941N нуж	сервер 192.168.1.1 по адресу TP-LINK Wireless N Router ны имя пользователя и пароль.
Предупрежд пароля чере проверка по	ение: Сервер требует передачи имени пользователя и з небезопасное соединение (будет выполнена обычная длинности).
	admin
	Запомнить учетные данные

- 1. В поле Тип WAN подключения (WAN Connection Type): выберите Dinamic IP (Динамический IP)
- 2. Нажимаем Save (Сохранить). Интернет настроен.

TP-LINK [®]	150M Wir Madei Ho. 1	eless Lite N Router L-WR741H / TL-WR741HD
Satus Juick Setup ISS		WAN Help WAN Connection Type:
etwork WAN Connection Type: VAN UAN UAN UP Address: UP Address: Subnet Mask: Subnet Mask: ECP Default Gateway: orwarding ecurity arental Control Arental Control Arental Control Arental Control P & MAC Binding Secondary DNS: system Tools Host Name:	Dynamic IP Detact Dynamic IP Static IP PPP oE, Russis PPPoE BigPond Cable L2TP/Russis L2TP PPTP/Russis PPTP Renew Release 1500 (The default is 1500, do not change unless necessary.) Use Trease DNS Servers 0.0.0.0 0.0.0.0 (Optional) TL-WR741IND	 If your ISP is running a DHCP server, select the Dynamic IP option. If your ISP provides a stabin or theel IP Address Subnat Naak, Gateway and DNS setting, select the Static IP option. If your ISP provides a PPPoE connection, select PPPoE connection, select PPPoE connection, select PPPoE connection, select PPPoE address a PPPoE BigPond Cable for Hear Beat Signal connection please select BigPond Cable option. If your ISP provides L2TF connection, please select L2TP/Russia L2TP option. If your ISP provides PPTF connection, please select
	Ger IP with Unicest DHCP (it is usually not required.) Serve	Provide an end of the second s